





“Packet Team”  
Sez. A.R.I. di Lomazzo  
Via Milano, 24  
22074 Lomazzo (CO)



Tel. +39-02-320621748 Fax. +39-02-700529465 Email: arilomazzo@infinito.it <http://www.arilomazzo.it>

## Cosa ci permette di fare ?


1. Inviare messaggi ad altri Radioamatori che utilizzano la rete Winlink2000 ad esempio in HF Pactor o via Packet
2. Inviare mail verso indirizzi e-mail della rete Internet (es. [ik2xde@infinito.it](mailto:ik2xde@infinito.it)) sempre via radio...!!

*Ok..da casa questo sistema magari ci puo' entusiasmare poco, perche' bene o male tutti abbiamo internet.*

*Ma immaginate se fossimo nell'oceano su una nave...o in montagna..o nel deserto...servendoci di un accesso in HF Pactor possiamo inviare e ricevere mail dai nostri conoscenti*

*Oppure in una zona calamitata ... senza mezzi di comunicazione tradizionali, con una radio, un modem baycom, possiamo mandare mail via packet alla prefettura, alla regione, al ministero, od altri.....!!*

**QUESTE POTENZIALITA' SONO A NOSTRA DISPOSIZIONE,  
E SONO STATE SVILUPPATE DA:**





“Packet Team”  
Sez. A.R.I. di Lomazzo  
Via Milano, 24  
22074 Lomazzo (CO)



Tel. +39-02-320621748 Fax. +39-02-700529465 Email: arilomazzo@infinito.it <http://www.arilomazzo.it>

L'utilizzo e' semplicissimo e i comandi sono FBB-like.  
Connettere IK2XDE-2 dalla Rete Flexnet Italiana  
C IK2XDE-2

```
UBXNET:>c ik2xde-2
link setup (17)...
*** connected to IK2XDE-2
Welcome to: IK2XDE - RADIO MAIL SERVER - Powered by "XDENew.net"
[WL2K-1.5.9.5-B2FIHM$]
;PQ: 91929808
SanDiego CMS via IK2XDE-2 >
```

A questo punto i comandi disponibili sono:

<H> Help	-	Aiuto..!!
<LM> List Mine	-	Lista i messaggi a me indirizzati
<RM> Read Mine	-	Legge i messaggi a me indirizzati
<KM> Kill Mine	-	Cancella i messaggi a me indirizzati
<SP> Send Personal	-	Invia un messaggio personale
<B> Bye	-	Sconnessione

<Per inviare una mail dare il comando:> SP SMTP:ik2xde@infinito.it

```
➤ SP SMTP:ik2xde@infinito.it
Enter subject line for new message:
➤ Prova invio messaggio
Enter the message body ending with /EX on a separate line:
➤ Qui scrivete il corpo del messaggio
➤ che volete inviare
➤ /EX
Your message 5MCB4L2E5735 has been sent...
SanDiego CMS via IK2XDE-2 >
```



“Packet Team”  
Sez. A.R.I. di Lomazzo  
Via Milano, 24  
22074 Lomazzo (CO)



Tel. +39-02-320621748 Fax. +39-02-700529465 Email: arilomazzo@infinito.it <http://www.arilomazzo.it>

---

Verifichiamo ora se la mail inviata all'indirizzo e-mail [ik2xde@infinito.it](mailto:ik2xde@infinito.it) e' giunta a destinazione.

Eccola: il mittente è [IK2XDE@Winlink.org](mailto:IK2XDE@Winlink.org)

*Return-Path: <IK2XDE@Winlink.org>*  
*Received: from [199.106.113.130] (HELO winlink.org)*  
*by infinito.it (CommuniGate Pro SMTP 4.2.10)*  
*with SMTP id 365603120 for IK2XDE@INFINITO.IT; Tue, 01 Apr 2008 23:32:22*  
*+0200*  
*Date: Tue, 01 Apr 2008 21:31:10 -0000*  
*From: IK2XDE@Winlink.org*  
*Reply-To: IK2XDE@Winlink.org*  
*Subject: Prova 1*  
*To: IK2XDE@INFINITO.IT*  
*Message-ID: <5MCB4L2E5735@SanDiego.winlink.org>*  
*X-Cancel: 2008/04/22 21:31*  
*X-Source: IK2XDE*  
*X-CMS: SanDiego*  
*MIME-Version: 1.0*  
*Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1"*  
*Content-Transfer-Encoding: 7bit*

Testo di prova inviato nel corpo della mail  
Ciao



“Packet Team”  
Sez. A.R.I. di Lomazzo  
Via Milano, 24  
22074 Lomazzo (CO)



Tel. +39-02-320621748 Fax. +39-02-700529465 Email: arilomazzo@infinito.it <http://www.arilomazzo.it>

---

Bene, spero di non avervi annoiato con la descrizione di questo nuovo sistema attivato sui server della nostra sezione.

Naturalmente sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

73 de IK2XDE Andrea.

E-mail: [ik2xde@infinito.it](mailto:ik2xde@infinito.it)

AX-25: [ik2xde@ik2xde.ilom.ita.eu](mailto:ik2xde@ik2xde.ilom.ita.eu)

WL2K: [IK2XDE@Winlink.org](mailto:IK2XDE@Winlink.org)